



UWAGA !

Montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 1: łączymy elementy C, D dodajemy kolejno B, A.

KROK 2: przybijamy plecy HDF (E)

